

# Bruksanvisning för laddningsbar i örat -hörapparat



- Att sätta i hörapparaten
- Att ta bort hörapparaten
- Att ladda hörapparaten
- Att byta vaxskydd
- Att tänka på

# Att sätta i hörapparaten



Lyft hörapparaten bakom örat.



Placera domen vid hörselgången och tryck in. Domen kan inte hamna för djupt i örat.





## Att ta bort hörapparaten

Lyft hörapparaten ovanpå öronsribben.



Ta tag i utdragstråden eller slangen och dra domen ut ur örat.



Lägg hörapparaten i fodralet när du inte använder den.

# Att ladda hörapparaten

Ladda hörapparaten varje natt.

Olika hörapparater laddas på lite olika sätt.

Men grunderna är de samma för alla apparater.

Hörapparaten ska vara ren och torr innan du laddar den.



Din hörapparat stänger automatiskt av sig när du lägger den i laddaren.



Placera hörapparaten i laddaren så att färgmarkeringarna stämmer.  
Ett blått L står för Left, alltså den apparat som ska vara i vänster öra.  
Ett rött R står för Right, alltså den apparat som ska vara i höger öra.



Hörapparaten börjar laddas genast då den placeras i laddaren.



Hörapparaten är färdigt laddad när det lyser grönt på laddaren eller hörapparaten.



När hörapparaten har laddats färdigt så avbryts laddningen automatiskt. Det är tryggt att låta hörapparaten vara kvar i laddaren.

När du tar ut hörapparaten ur laddaren startas hörapparaten automatiskt.

När hörapparaten startar

är den inställd på standardprogram och förinställd volym.

# Att byta vaxskydd

Om din hörapparat har en avtagbar dome i ljudslangen ska du börja med att ta bort domen för att komma åt vaxskyddet.

Om din hörapparat har en fast dome i ljudslangen syns vaxskyddet i domen.



Vaxskyddet i änden av ljudslangen ska bytas med cirka 1-2 månaders mellanrum efter behov.



Ta ut vaxskyddapplikatorn ur fodralet.



Tryck den öppna änden av vaxskyddapplikatorn mitt i det gamla vaxskyddet och ta bort det.



Byt till ett nytt vaxskydd från andra änden av vaxskyddapplikatorn.

## Kom ihåg



Torka domen varje dag med en torr duk. Ta bort öronvax som samlats i domen genom att torka den.



Om det finns en avtagbar dome i ljudslangen ska den bytas cirka en gång i månaden. Om domen inte längre är elastisk eller du inte lyckas rengöra den kan du byta ut den tidigare.



**Låt hörapparaten bli en del av din vardag!**

Foton: Joel Virtanen

### **Att tänka på**

- Du kan sätta på eller stänga av hörapparaten genom att trycka på en knapp på apparaten.
- Hörapparaten är inställd på standardprogram när den startar.
- Använd inte apparaten när du badar bastu, duschar eller simmar.
- Om apparaten blir fuktig till exempel när du svettas, ska du låta apparaten torka i rumstemperatur.
- Kontrollera att apparaten är torr innan du sätter den i laddning.