

# Bruksanvisning för laddningsbar bakom örat -hörapparat



- Att sätta i hörapparaten
- Att ta bort hörapparaten
- Att ladda hörapparaten
- Att byta slang
- Att tänka på

## Att sätta i hörapparaten



Ta tag i den del av öroninsatsen som ska vara utanför örat och placera den vid örat så att hörapparaten är högst upp.



Placera öroninsatsens främre del i hörselgången. Tryck öroninsatsen på plats med ett stadigt grepp.



Lyft hörapparaten över öronsribben.



## Att ta bort hörapparaten

Lyft hörapparaten ovanpå öronsnibben.



Fatta tag vid skarven mellan öroninsatsen och slangen.



Dra öroninsatsen ur örat.

Förvara apparaten i dess fodral.

# Att ladda hörapparaten

Ladda hörapparaten varje natt.

Olika hörapparater laddas på lite olika sätt.

Men grunderna är de samma för alla apparater.

Hörapparaten ska vara ren och torr innan du laddar den.



Din hörapparat stänger automatiskt av sig när du lägger den i laddaren.



Placera hörapparaten i laddaren så att färgmarkeringarna stämmer.

Ett blått L står för Left, alltså den apparat som ska vara i vänster öra.

Ett rött R står för Right, alltså den apparat som ska vara i höger öra.



Hörapparaten börjar laddas genast då den placeras i laddaren.



Hörapparaten är färdigt laddad när det lyser grönt på laddaren eller hörapparaten.



När hörapparaten har laddats färdigt så avbryts laddningen automatiskt. Det är tryggt att låta hörapparaten vara kvar i laddaren.

När du tar ut hörapparaten ur laddaren startas hörapparaten automatiskt.

När hörapparaten startar är den inställd på standardprogram och förinställd volym.

# Att byta slang

Kom ihåg att byta slang en gång i månaden.



Avlägsna slangen från hörapparaten och öroninsatsen.



Använd den gamla slangen som mått när du klipper en ny slang.



Fäst den nya slangen i hörapparaten och öroninsatsen. Se till att fästa apparaten och öroninsatsen åt rätt håll.



Spara resten av den nya slangen. Förvara slangen i en lufttät sluten påse.

# Att rengöra öroninsatsen

Kom ihåg att rengöra öroninsatsen varje vecka.



Avlägsna öroninsatsen från slangen.



Rengör öroninsatsen med varmt vatten. Använd vid behov mildt flytande rengöringsmedel. Låt vattnet rinna genom ljudkanalen så att det vax som samlats där sköljs bort.



Torka öroninsatsen noggrant med papper och torkpump.



Fäst öroninsatsen i slangen.

## Att tänka på



- Du kan sätta på eller stänga av hörapparaten genom att trycka på en knapp på apparaten.
- Hörapparaten är inställd på standardprogram när den startar.
- Använd inte apparaten när du badar bastu, duschar eller simmar.
- Om apparaten blir fuktig till exempel när du svettas, ska du låta apparaten torka i rumstemperatur.
- Kontrollera att apparaten är torr innan du sätter den i laddning.

**Låt hörapparaten bli en del av din vardag!**

Foton: Joel Virtanen